

User Manual
Manuel de l'utilisateur
Bedienhandbuch
Manual del Usuario



- **▼** PL-1.0
- **▼ PL-1.0**^{HV}
- ▼ PL-1.4
- **▼** PL-1.5^X
- **▼ PL-1.6**^{HVX}
- ▼ PL-1.8
- **▼** PL-2.0^{HV}
- **▼ PL-2.4**^{MB}

0-000063-00 Rev. C

TABLE OF CONTENTS ▼ TABLE DES MATIÈRES ▼ INHALTSVERZEICHNIS ▼ TABLA DE LAS MATERIAS

Explanation of graphical symbols 2	Outputs	11	Turn-on/turn-off muting2
Explication des symboles graphiques	Sorties		Mise en sourdine lors de la mise sous/hors tension
Erklärung der Bildsymbole	Ausgänge		Stummschaltung bei An- und Ausschalten
Explicación de símbolos	Salidas		Enmudecimiento de encendido/apagado
FCC Interference Statement 3	Speaker cabling	12	Short circuit protection2
	Câblage du haut-parleur		Protection contre les court-circuits
	Lautsprecherkabel		Schutz bei Kurzschluß
	Cableado de bocinas		Protección contra corto-circuito
INTRODUCTION5	OPERATION	13	Clip limiting2
AVANT-PROPOS	FONCTIONNEMENT		Limiteur d'écrêtement
EINFÜHRUNG	BETRIEB		Übersteuerungsbegrenzung
INTRODUCCIÓN	OPERACIÓN		Limitando clips
Front panel 6	Gain controls	13	Thermal protection2
Panneau avant	Commandes de gain		Protection thermique
Vorderseite	Pegelsteller		Thermische Schutzschaltung
Panel frontal	Controles de ganancia		Protección térmica
Rear panel 7	Remote power supply control	13	DC fault protection2
Panneau arrière	Télécommande du bloc d'alimentation		Protection contre une anomalie CC
Rückseite	Ferneinschaltung		Schutz gegen Gleichspannung
Panel posterior	Control remoto de alimentación		Protección contra corriente continua
MOUNTING 8	Clip limiter	14	Input/output protection
MONTAGE	Limiteur d'écrêtement		Protection entrées/sorties
BEFESTIGUNG	Clip-Limiter		Eingangs-/Ausgangsschutz
MONTAJE	Limitador anti-clip		Protección entrada/salida
Front 8	LED indicators	15	SPECIFICATIONS2
Avant	Indicateurs DEL		SPÉCIFICATIONS
	LED-Anzeigen		TECHNISCHE DATEN
Vorn	Indicadores LED		ESPECIFICACIONES
Frente	Parallel, stereo, and bridged mono	16	WARRANTY INFORMATION
Rear	Modes parallèle, stéreo, et mono ponté (bridgé)		INFORMATIONS DE GARANTIE
Arrière	Stereobetrieb, Eingangsparallelschaltung,		GARANTIEBEDINGUNGEN
Hinten	und Mono-Brückenbetrieb		INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Trasera	Paralelo, estéreo, y mono puente		ADDRESS &
Operating voltage (AC mains) 10	•	20	TELEPHONE INFORMATION 3
Tension d'utilisation (alimentation CA)	Utilisation des PowerLight 1.5 ^x et 1.6 ^{HVX}		ADRESSE POSTALE ET NUMÉROS
Netz-Betriebspannung	Benutzung der PowerLight 1.5 ^x und1.6 ^{HVX}		ANSCHRIFT UND TELEFONNUMMERN
Voltaje de funcionamiento (CA)	Uso del PowerLight 1.5 ^x y 1.6 ^{HVX}		DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Inputs 10	,	22	
Entrées	Utilisation du PowerLight 2.4 ^{MB}		
Eingänge	Benutzung der PowerLight 2.4 ^{MB} Endstufe		
Entradas	Uso del PowerLight 2.4 ^{MB}		
Data Port 11	PROTECTION	24	
Port de données	PROTECTION		
Data Port	SCHUTZSCHALTUNGEN		
Puerto de datos	PROTECCIÓN		





Explanation of graphical symbols

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to humans.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the users to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

Explication des symboles graphiques

Le symbole éclair avec pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence à l'intérieur du coffret de "tension nonisolée dangereuse" d'ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour l'être humain.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est employé pour alerter les utilisateur de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien (service) dans les documents accompagnant l'appareil.

Erklärung der Bildsymbole

Das Blitzzeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht-isolierter, gefährlicher Spannung im Inneren des Gerätes. Diese Spannung ist hoch genug, um Personen durch elektrischen Schlag zu gefährden.

Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen hin, die in den gerätebegleitenden Unterlagen aufgeführt sind.

Explicación de símbolos

El rayo inscrito en un tríangulo equilátero alerta al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del producto, que pude ser de nivel suficiente como para constitutuir riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación inscrito en un triángulo equilátero alerta a los usuarios de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en el manual que acompaña al producto.





CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

WARNING: To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.

ATTENTION!

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION: Pour éviter les risques de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. Cet appareil ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confier l'entretien à un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT: Pour éviter le risque de choc électrique ou d'incendie, n'exposez cet appareil ni à l'humidité excessive ni aux projections d'eau (pluie, ruissellement, etc ...)

VORSICHT

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. NICHT ÖFFNEN!

VORSICHT: Um Gefährdung durch elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Es befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile im Inneren des Gerätes. Überlassen Sie jegliche Reparatur dem qualifizierten Fachmann.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes bzw. eine Verletzung durch elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO LO ABRA.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa. No hay en el interior nada para ajustar por el usuario. Refiera sus reparaciones a personal cualificado de servicio.

AVISO: Para impedir fuegos o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la Iluvia o la humedad.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

© Copyright 1998, 2000 QSC Audio Products, Inc.

QSC® is a registered trademark, and PowerLight™ and MultiSignal Processor™ are trademarks, of QSC Audio Products, Inc.

"QSC" and the QSC logo are registered with the U.S. Patent and Trademark Office.

"Combo" is a trademark of Neutrik AG.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This manual covers these eight PowerLight models. All are 2RU high (3.5 inches, or 8.9 centimeters) and weigh approximately 18 pounds (8.2 kilograms).

- PowerLight 1.0 Two-channel model: 500 watts/channel @ 2 ohms.
- PowerLight 1.0HV "High-voltage" two-channel model: 500 watts/ channel @ 4 ohms.
- PowerLight 1.4 Two-channel model: 700 watts/channel @ 2 ohms.
- PowerLight 1.5x Bi-amp model; LF channel: 1000 watts @ 2 ohms: HF channel: 500 watts @ 2 ohms
- PowerLight 1.6^{HVX} "High voltage" bi-amp model; LF channel: 1100 watts @ 4 ohms: HF channel: 450 watts @ 4 ohms
- PowerLight 1.8 Two-channel model: 900 watts/channel @ 2 ohms
- PowerLight 2.0HV "High-voltage" two-channel model: 1000 watts/ channel @ 4 ohms
- PowerLight 2.4MB "Mono block" single-channel model: 2400 watts @ 2 ohms.

INTRODUCTION AVANT-PROPOS

Ce manuel traite des huit modèles PowerLight ci-dessous. Ils occupent chacun 2 espaces normalisés (3.5 pouces, ou 8.9 centimètres) et pèsent approximativement 18 livres (8.2 kilogrammes).

- PowerLight 1.0 Modèle deux canaux; 500 watts par canal @ 2 ohms
- PowerLight 1.0^{HV} Modèle deux canaux "haute tension"; 500 watts par canal @ 4 ohms.
- PowerLight 1.4 Modèle deux canaux; 700 watts par canal @ 2 ohms.
- PowerLight 1.5X Modèle biamplifié; canal LF: 1000 watts @ 2 ohms: canal HF: 500 watts @ 2 ohms
- PowerLight 1.6HVX Modèle biamplifié "haute tension"; canal LF: 1100 watts @ 4 ohms: canal HF: 450 watts @ 4 ohms.
- PowerLight 1.8 Modèle deux canaux: 900 watts par canal @ 2 ohms.
- PowerLight 2.0^{HV} Modèle deux canaux "haute tension"; 1000 watts par canal @ 4 ohms.
- PowerLight 2.4MB Modèle simple canal "mono bloc": 2400 watts @ 2 ohms.

E I N F Ü H R U N G INTRODUCCIÓN

Die Anleitung ist für acht PowerLight-Verstärkertypen mit 2 Höheneinheiten (8,9 cm) und einem Gewicht von ca. 8.2 kg.

PowerLight 1.0

Zweikanalverstärker, 500 W/ Kanal bei 2 Ohm

PowerLight 1.0HV "High Voltage"-Zweikanalverstärker, 500 W/ Kanal an 4 Ohm

PowerLight 1.4

Zweikanalverstärker, 700 W/ Kanal an 2 Ohm

- PowerLight 1.5^x Bi-Amp-Verstärker. Tieftonkanal 1000 W/2 Ohm, Hochton 500 W/2 Ohm.
- PowerLight 1.6HVX "High Voltage"-Bi-Amp-Verstärker. Tieftonkanal 1100 W/4 Ohm, Hochton 450 W/4 Ohm.


PowerLight 1.8

Zweikanalverstärker, 900 W/ Kanal an 2 Ohm

- PowerLight 2.0HV "High-Voltage"-Zweikanalverstärker, 1000 W/ Kanal an 4 Ohm.
- PowerLight 2.4MB "Mono-Block"-Einkanalverstärker, 2400 W/2 Ohm

Este manual cubre estos ocho modelos de amplificadores PowerLight. Todos entran en dos unidades de rack (3.5 pulgadas o 8.9 centímetros) y pesan aproximadamente 18 libras (8.2 kilos).

- PowerLight 1.0 Modelo de dos canales; 500 vatios por canal @ 2 ohmios
- PowerLight 1.0^{HV} Modelo "alto voltaje" de dos canales; 500 vatios por canal @ 4 ohmios.
- PowerLight 1.4 Modelo de dos canales; 700 vatios por canal @ 2 ohmios.
- PowerLight 1.5^x Modelo biamplificado; canal de bajos 1000 vatios @ 2 ohmios: canal de altos 500 vatios @ 2 ohmios.
- PowerLight 1.6HVX Modelo "alto voltaje" biamplificado; canal de bajo 1000 vatios @ 4 ohmios; canal de altos 450 vatios @ 4 ohmios.
- PowerLight 1.8 Modelo de dos canales, 900 vatios por canal @ 2 ohmios.
- PowerLight 2.0^{HV} Modelo "alto voltaje" de dos canales; 100 vatios por canal @ 4 ohmios.
- PowerLight 2.4^{MB} Modelo mono. un solo canal de 2400 vatios @ 2 ohmios.



Model PowerLight 2.0HV shown; other models are similar.

Modèle PowerLight 2.0^{HV} montré; autres modèles similaires.

PowerLight 2.0HV abgebildet. Restliche Verstärkertypen ähnlich.

Se muestra el modelo PowerLight 2.0HV. Los otros modelos son similares.

Front panel

- 1. Power switch
- 2. Protect, Standby, and Power LEDs
- 3. Gain control (Channel 1)
- 4. Clip limiter switch (Channel 1)
- 5. Clip, -10 dB, -20 dB and Signal LEDs (Channel 1)
- 6. Clip, -10 dB, -20 dB and Signal LEDs (Channel 2)
- 7. Clip limiter switch (Channel 2)
- 8. Gain control (Channel 2)
- 9. Mounting holes for handles

Panneau avant


- 1. Commande marche/arrêt
- DELs (Diode ElectroLuminescente)
 de modes Protect (protection),
 Standby (en attente), et Power (en fonction)
- 3. Commande de gain (Canal 1)
- 4. Sélecteur de limiteur d'écrêtement (Canal 1)
- 5. DELs de Clip, -10 dB, -20 dB, et Signal (Canal 1)
- 6. DELs de Clip, -10 dB, -20 dB, et Signal (Canal 2)
- 7. Sélecteur de limiteur d'écrêtement (Canal 2)
- 8. Commande de gain (Canal 2)
- 9. Trous de montage pour poignées

Vorderseite

- 1. Netzschalter
- LED-Anzeige für
 Schutzschaltung, Standby und
 Betrieb
- 3. Pegelsteller (Kanal 1)
- Schalter für Clip-Limiter (Kanal 1)
- 5. LED-Anzeige für Clip, -10 dB, -20 dB und Signal (Kanal 1)
- 6. LED-Anzeige für Clip, -10 dB, -20 dB und Signal (Kanal 2)
- 7. Schalter für Clip-Limiter (Kanal 2)
- 8. Pegelsteller (Kanal 2)
- 9. Griffbefestigungslöcher

Panel frontal

- 1. Interruptor de encendido
- 2. Indicadores LED de Protección, "Standby" y Operación
- 3. Control de ganancia (Canal 1)
- 4. Conmutador de limitador-clip (Canal 1)
- 5. Indicadores LED de "Clip," -10 dB, -20 dB y "Signal" (Canal 1)
- 6. Indicadores LED de "Clip," -10 dB, -20 dB y "Signal" (Canal 2)
- 7. Conmutador de limitador-clip (Canal 2)
- 8. Control de ganancia (Canal 2)
- 9. Agujeros para montaje de asas



Model PowerLight 2.0HV shown; other models are similar.

Modèle PowerLight 2.0^{HV} montré; autres modèles similaires.

PowerLight 2.0HV abgebildet. Restliche Verstärkertypen ähnlich.

Se muestra el modelo PowerLight 2.0HV. Los otros modelos son similares.

Rear panel

- 1. Parallel/Stereo/Bridge switch
- 2. Data port
- 3. Input barrier strip
- 4. Input (Channel 1)
- 5. Input (Channel 2)
- 6. + Output (Channel 1)
- 7. + Output (Channel 2)
- 8. Output (Channel 1)
- 9. Output (Channel 2)
- 10. Cooling fan
- 11. Remote power supply control
- 12. AC mains cable
- 13. Rear chassis support tab

Panneau arrière

- Sélecteur de mode Parallel/ Stereo/Bridge (Parallèle/ Stéréo/Ponté)
- 2. Port de données
- 3. Bornes d'entrée
- 4. Entrée (Canal 1)
- 5. Entrée (Canal 2)
- 6. Sortie + (Canal 1)
- 7. Sortie + (Canal 2)
- 8. Sortie (Canal 1)
- 9. Sortie (Canal 2)
- 10. Ventilateur
- 11. Télécommande du bloc d'alimentation.
- 12. Câble d'alimentation secteur
- 13. Patte de support de l'arrière du châssis

Rückseite

- Umschalter für
 Eingangsparallelschaltung,
 Stereobetrieb, MonoBrückenschaltung
- 2. Data Port
- 3. Eingangs-Schraubanschlüsse
- 4. Eingang (Kanal 1)
- 5. Eingang (Kanal 2)
- 6. + Ausgang (Kanal 1)
- 7. + Ausgang (Kanal 2)
- 8. Ausgang (Kanal 1)
- 9. Ausgang (Kanal 2)
- 10. Lüfter
- 11. Ferneinschaltung
- 12. Netzkabel
- 13. Hintere Rackbefestigung

Panel posterior

- Conmutador de Paralelo/ Estéreo/Puente
- 2. Puerto de datos
- 3. Tira de terminales de entrada
- 4. Entrada (Canal 1)
- 5. Entrada (Canal 2)
- 6. Salida + (Canal 1)
- 7. Salida + (Canal 2)
- 8. Salida (Canal 1)
- 9. Salida (Canal 2)
- 10. Ventilador
- 11. Control remoto de alimentación
- 12. Cable de red
- Lengüeta de soporte de la trasera del chasis

MOUNTING MONTAGE BEFESTIGUNG MONTAJE Front **Avant** Vorn Frente Utiliser quatre vis de montage. Use four mounting screws. Benutzen Sie vier Utilice cuatro tornillos. Befestigungsschrauben.

Rear

Rear rack ears are optional but recommended. Kits are available from QSC's Technical Services
Department or from your local dealer/distributor.

Arrière


Bien que facultatif, l'installation d'un support à l'arrière de l'amplificateur est recommandé. Un jeu de plaquettes est disponible à cet effet au département des services techniques ou chez votre marchand/distributeur local.


Hinten


Rückseitige 19"Befestigungslaschen sind nicht im
Lieferumfang, können aber von
Ihrem Fachhändler bezogen werden.
Diese werden an den vorhandenen
Gehäuselaschen befestigt.

Trasera


Las orejas traseras para montaje en rack son opcionales, pero se recomiendan. Existen "kits" disponibles de el departamento de servicios técnicos de QSC o de su distribuidor.











Operating voltage (AC mains)

correct AC mains voltage. Connecting to the wrong voltage is dangerous and may damage the amplifier.

The "combo" input connectors

accept standard male XLR and

balanced and unbalanced.

6.3 mm (1/4") TRS connectors, both

Inputs

The serial number label indicates the

Entrées

Les connecteurs d'entrée "combo" acceptent les connecteurs XLR mâles et TRS 6.3 mm (1/4"), que le branchement soit symétrique ou asymétrique.

Tension d'utilisation

L'étiquette sur laquelle est inscrit le

indique la tension CA appropriée.

inappropriée est dangereux et

Raccorder à une source de tension

pourrait endommager l'amplificateur.

(alimentation CA)


numéro de série de l'appareil



 Symétrique Symmetrisch

Balanced

Balanceado



für XLR- und 6,3 mm Klinkenstecker benutzt werden, und zwar sowohl für unsymmetrische, als auch für symmetrische.

Voltaje de funcionamiento (CA)

En la etiqueta donde figura el número de serie se indica el voltaje correcto. La conexión a un voltaje equivocado es peligrosa y puede dañar el amplificador.

Eingänge

gefährlich sein.

Die "Combo"- Eingangsbuchse kann

Netz-Betriebspannung

Das Seriennummernetikett zeigt die


korrekte zulässige Betriebsspannung

an. Eine andere Netzspannung kann


den Verstärker beschädigen und

Entradas

Los conectores "combo" de entrada aceptan tanto XLR machos como jacks de 6.3 mm (1/4"), tanto balanceados como no.



- Unsymmetrisch
- Unbalanceado




You can also connect the input wires directly to the barrier strip as shown.

Vous pouvez aussi raccorder directement les fils d'entrée aux bornes tel qu'indiqué.

Sie können aber auch-wie gezeigt-die Eingangskabel direkt auf die Klemmen schrauben.

También puede conectar cables directamente a la tira de terminales de entrada.



Data Port

For use with QSC MultiSignal Processor. Uses a standard VGA cable to interconnect with MSP.

Port de données

Pour utilization avec les MultiSignal Processor QSC; utiliser un câble standard VGA pour l'interconnexion avec le MSP.

Data Port

Zum Gebrauch in Verbindung mit dem QSC MultiSignal-Prozessor. Zur Verbindung wird ein Standard-VGA-Kabel benutzt.

Puerto de datos

Para uso con el MultiSignal Processor de QSC. Utiliza un cable VGA estándar para interconectar con el MSP.

Outputs

Strip back insulation not more than 13 mm (1/2 inch).

Insert wire fully so that none of the conductor is exposed; tighten barrel (use coin if necessary).

Non-European models only.

Sorties

Dénuder le fil sur un maximum de 13 mm (½ pouce).

Insérer le fil de façon à ce qu'aucune partie du conducteur ne soit exposée; serrer le corps du connecteur (utiliser une pièce de monnaie si nécessaire).

Modèles non-européens seulement.

Ausgänge

Das Kabelende nicht länger als max. 13 mm abisolieren.

Das abisolierte Kabelende komplett einführen, ohne daß blanker Draht sichtbar bleibt: Klemme festdrehen. Münze benutzen, falls notwendig.

Nur bei außereuropäischen Gerätetypen.

Salidas

Remueva el aislamiento no más de 13 mm (½ pulgada).

Inserte el cable hasta que ningún conductor está expuesto; apriete la rosca con fuerza, usando una moneda si es necesario

Modelos no europeos solamente.

WARNING: To prevent electric shock, do not operate the amplifier with any of the conductor portion of the speaker wire exposed.

AVERTISSEMENT: Afin de prévenir tout risque de choc électrique, ne pas utiliser l'amplificateur si une portion du conducteur du fil de hautparleur est exposée.

WARNUNG: Um elektrische Schläge zu vermeiden, sollte der Verstärker nicht betrieben werden, wenn blanke Kabelenden sichtbar sind.

¡AVISO! Para evitar una descarga eléctrica, no opere el amplificador si algún del cable de la bocina está expuesto.

POWERLIGHT 1.0HV. POWERLIGHT 1.6HVX, &

POWERLIGHT 2.0HV:



The output circuit and power supply of a PowerLight HV amplifier are optimized for use with load impedances of 4 or 8 ohms per channel. Performance into 2-ohm loads will be severely limited.

CAUTION: Minimum recommended load impedance is 4 ohms (parallel or stereo) or 8 ohms (bridged mono).

Les circuits de sortie et d'alimentation des amplificateurs PowerLight HV sont optimisés pour des impédances de 4 ou 8 ohms par canal. Les performances avec une charge de 2 ohms sont sévèrement limitées.


CAUTION: L'impédance de charge minimum recommandée est de 4 ohms (parallèle ou stéréo) ou 8 ohms (mono ponté). Die Ausgangsschaltung und das Netzteil einer PowerLight HV-Endstufe sind optimiert für den Betrieb mit Lastimpedanzen von 4 oder 8 Ohm. 2-Ohm-Betrieb ist daher nur mit Einschränkungen möglich.

VORSICHT: Wir empfehlen, dass dieser Verstärker nur bei einer Impedanz ≥4 Ohm (Stereo oder Parallel) oder ≥8 Ohm (Mono-Brückenbetrieb) betrieben wird.

El circuito de salida y la fuente de poder del amplificador PowerLight HV ha sido optimizado para usarlo con impedancias de carga de 4 u 8 ohmios por canal. El funcionamiento con cargas de 2 ohmios será rigurosamente limitado.

¡CUIDADO!: La impedancia mínima de carga recomendada es de 4 ohmios (en paralelo o en estéreo) u 8 ohmios (mono puenteado).

Speaker cabling	Câblage du haut-	Lautsprecherkabel	Cableado de bocinas
	parleur		





O P E R A T I O N FONCTIONNEMENT B E T R I E B O P E R A C I Ó N

Gain controls

Actual voltage gain of amplifier, in dB.

Commandes de gain

Gain de tension véritable de l'amplificateur, en dB.

Pegelsteller

Reale Spannungsverstärkung des Verstärkers in dB.

Controles de ganancia

Ganancia de voltaje del amplificador, en dB.


Remote power supply control

Télécommande du bloc d'alimentation


Ferneinschaltung

Control remoto de alimentación

- One amplifier
- Un amplificateur
- Ein Verstärker
- Un amplificador



- Multiple amplifiers
- Multiples amplificateurs
- Mehrere Verstärker
- Multi amplificadores



Clip limiter

The clip limiter will prevent continuous clipping in either amplifier channel output. Below clipping, and during short clips on peaks, the clip limiter does not act on the audio signal.

Limiteur d'écrêtement

Le limiteur d'écrêtement prévient l'écrêtement continuel. Sous le niveau d'écrêtement, et pendant l'écrêtement transitoire, le limiteur n'aura pas d'effet sur le signal audio.


Clip-Limiter


Der Clip-Limiter verhindert
dauerhafter Übersteuerung in
beiden Verstärkerausgangskanälen.
Auf Signale unterhalb der
Übersteuerunggrenze und bei
extrem kurzen Signalspitzen reagiert
der Clip-Limiter nicht.

Limitador anti-clip

El limitador anti-clip evita el clip de la etapa de forma continuada. Por debajo de la sefial de clip y durante breves clips debidos a picos de señal, el limitador no actuará sobre la señal de audio.

Limiter off
Limiteur détaché
Limiter aus
Limitador desconectado






	LED indicators	Indicateurs DEL	LED-Anzeigen	Indicadores LED
PROTECT O STANDBY O POWER	The red "PROTECT" LED glows when the amplifier goes into protect mode.	La DEL rouge "PROTECT" s'allume quand l'amplificateur passe en mode protection.	Aktivierung der Schutzschaltungen wird durch die rote "PROTECT"- LED angezeigt.	El indicador LED rojo de "PROTECT" se enciende cuando se activan las protecciones.
PROTECT STANDBY POWER	The yellow "STANDBY" LED lights only when the amplifier is in standby mode.	La DEL jaune "STANDBY" ne s'allume que lorsque l'amplificateur est en mode attente.	Die gelbe "STANDBY"-LED leuchtet nur im Standby-Betrieb.	El indicador LED amarillo de "STANDBY" se enciende cuando el amplificador está en modo "standby."
PROTECT STANDBY POWER	The green "POWER" LED indicates that the amplifier is operating.	La DEL verte "POWER" indique que l'amplificateur est sous tension.	Die grüne "POWER"-LED ist die Betriebsanzeige.	El indicador LED verde de "POWER" se enciende cuando se el amplificador está funcionando.
CLIP C	This red LED lights when the channel clips.	Cette DEL rouge s'allume pour indiquer l'écrêtement du signal.	Diese rote LED leuchtet bei Übersteuerung.	Este indicador LED rojo se enciende cuando el canal está recortando.
-10dB -20dB	These yellow LEDs light at 10 and 20 dB below the channel's maximum rated output power.	Ces DELs jaunes s'allument à 10 et 20 dB sous le niveau de puissance maximale du canal.	Diese gelben LED's leuchten bei 10 und 20 dB unterhalb der maximalen Ausgangsleistung.	Este indicadores LED amarillo se encienden a 10 y 20 dB por debajo de la potencia máxima de los canales.
SIGNAL	This green LED lights at about 30 dB below maximum rated output power.	Cette DEL verte s'allume à 30 dB sous le niveau de puissance maximale du canal.	Diese grüne LED leuchtet bei etwa 30 dB unterhalb der maximalen Ausgangsleistung.	Este indicador LED verde se enciende a 30 dB por debajo de la potencia máxima de los canales.
	NOTE: Brief, occasional clipping may be inaudible; this is normal and acceptable. If the red "CLIP" LED glows often and continuously, reduce the signal level.	NOTE: Il se peut que d'écrêtement occasionel est inaudible; ça c'est normal et acceptable. Si la DEL "CLIP" allume souvent ou sans interruption, réduire le niveau de signal.	ANMERKUNG: Gelegentliche Übersteuerung ist oft unhörbar; das ist normal und akzeptabel. Falls die "CLIP"-LED oft aufleuchtet oder sogar dauerhaft, bitte den Pegel zurücknehmen.	NOTA: Es posible y aceptable que recorte brevemente en ocasiones es inaudible. Si el indicador LED de recorte ("CLIP") se enciende con frecuencia y de forma continuada, reduzca el nivel de señal.

Parallel

POWERLIGHT 1.0, POWERLIGHT 1.0HV, POWERLIGHT 1.4, POWERLIGHT 1.8, & POWERLIGHT 2.0HV




Parallel, stereo, and bridged mono

Modes parallèle, stéreo, et mono ponté (bridgé)


Eingangsparallelschaltung, Stereobetrieb, und Mono-Brückenbetrieb


Estéreo, paralelo y mono puente





Bridged Mono





PARALLEL AND STEREO OPERATION

Parallel/Stereo/Bridge switch

OPÉRATION EN MODES PARALLÈLE ET STÉREO

Sélecteur de mode Parallel/Stereo/ Bridge (Parallèle/Stéréo/Ponté)

EINGANGSPARALLELSCHALTUNG UND STEREOBETRIEB


Umschalter für Eingangsparallelschaltung, Stereobetrieb, Mono-Brückenschaltung

FUNCIONAMIENTO EN PARALELO Y ESTÉREO

Conmutador de Paralelo/Estéreo/ Puente

POWERLIGHT 1.0, POWERLIGHT 1.4, &

POWERLIGHT 1.8:



Connecting outputs

Connexion des sorties

Ausgangsanschluß

Conexión de las salidas

POWERLIGHT 1.0, POWERLIGHT 1.0HV, POWERLIGHT 1.4, POWERLIGHT 1.8, & POWERLIGHT 2.0HV

	PARALLEL AND STEREO OPERATION (continued)	OPÉRATION EN MODES PARALLÈLE ET STÉRÉO (suite)	EINGANGSPARALLELSCHALTUNG UND STEREOBETRIEB (Fortsetzung)	FUNCIONAMIENTO EN PARALELO Y ESTÉREO (continuación)
POWERLIGHT 1.0 ^{HV} Ch. 1 & POWERLIGHT 2.0 ^{HV} : Ch. 2 - 8Ω 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω 2Ω 4Ω 2Ω	Connecting outputs	Connexion des sorties	Ausgangsanschluß	Conexión de las salidas
				_

POWERLIGHT 1.0, POWERLIGHT 1.0HV, POWERLIGHT 1.4, POWERLIGHT 1.8, & POWERLIGHT 2.0HV

		TOWEREIGHT I.	o, rowelledin 1.0 , rowelledin	, . overlandin 1.0, or i overlandi	
		BRIDGED MONO OPERATION	OPÉRATION EN MODE MONO	MONO-BRÜCKENBETRIEB	FUNCIONAMIENTO EN MONO PUENTE
	\mathbf{A}	BRIDGED-MONO MODE CAUTION:	MODE BRIDGÉ MONO: ATTENTION	VORSICHT BEI MONO- BRÜCKENBETRIEB:	PRECAUCIÓN PARA EL MODO MONO PUENTE
POWERLIGHT 1.0, POWERLIGHT 1.0 ^{HV} , POWERLIGHT 1.4, POWERLIGHT 1.8, & POWERLIGHT 2.0 ^{HV} :		Output voltages higher than 100 volts rms are available between the amplifier's bridged terminals. CLASS 1 wiring methods, as specified in accordance with national and local codes, must be used to connect the amplifier to the load, and the load itself must have a sufficient power rating for use with the amplifier.	Des tensions de sorties de plus de 100 volts rms sont disponibles entre les bornes de l'amplificateur en mode ponté. Utiliser les méthodes de câblage de Classe 1 ou CE, selon les codes nationaux et locaux, pour connecter l'amplificateur à sa charge. La charge doit être de capacité de puissance suffisante pour utilisation avec l'amplificateur.	Im Brückenbetrieb kann bei den Verstärkeranschlußklemmen eine Spannung von höher als 100 V anliegen. Entsprechend sichere, isolierte Leitung muss daher verwendet werden (Bitte entsprechende Länderrichtlinien und CE- Bedingungen beachten!). Auch muss die Anschlußlast der Leistung der Verstärker genügen.	Se pueden alcanzar voltajes de más de 100 voltios rms con las terminales de puente de los amplificadores. Se deben usar métodos de conexión tipo CLASS 1 o CE entre el amplificador y la carga, tal y como se específica en los códigos nacionales y locales. La carga deberá contar con suficiente potencia para ser usada con el amplificador.
	BRIDGE STEREO PARALLEL	Channel 2's gain control has no effect in this mode.	Le contrôle de gain du canal 2 est hors circuit dans ce mode.	Der Pegelsteller von Kanal 2 ist in dieser Betriebsart deaktiviert.	La ganancia del canal 2 no tiene ningún efecto en este modo.
CHANNEL 1	CLIP CHANNEL 2 -104B -204B SISMAL				
		Use Channel 1 to set gain.	Utiliser le canal 1 pour ajuster le gain.	Nur der Pegelsteller von Kanal 1 wird für Lautstärkeeinstellung benutzt.	Utilice el control del canal 1 para ajustar la ganancia.

POWERLIGHT 1.0, POWERLIGHT 1.0HV, POWERLIGHT 1.4, POWERLIGHT 1.8, & POWERLIGHT 2.0HV

	BRIDGED MONO OPERATION (continued) WARNING: To prevent electric shock, do not operate the amplifier with any of the conductor portion of the speaker wire exposed.	OPÉRATION EN MODE MONO (suite) AVERTISSEMENT: Afin de prévenir tout risque de choc électrique, ne pas utiliser l'amplificateur si une portion du conducteur du fil de hautparleur est exposée.	MONO-BRÜCKENBETRIEB (Fortsetzung) WARNUNG: Um elektrische Schläge zu vermeiden, sollte der Verstärker nicht betrieben werden, wenn blanke Kabel- enden sichtbar sind.	FUNCIONAMIENTO EN MONO PUENTE (continuación) ¡AVISO! Para evitar una descarga eléctrica, no opere el amplificador si algún del cable de la bocina está expuesto.
POWERLIGHT 1.0, POWERLIGHT 1.4, & Ch. 2 POWERLIGHT 1.8:	Connecting outputs (See instructions on page 11)	Connexion des sorties (Voir instructions en page 11)	Ausgangsanschluß (Anleitungen auf Seite 11)	Conexión de las salidas (Instrucciones en pagina 11)
POWERLIGHT 1.0 ^{HV} Ch. 1 & POWERLIGHT 2.0 ^{HV} : Ch. 2 POWERLIGHT 2.0 ^{HV} : POWERLIGHT	Connecting outputs (See instructions on page 11)	Connexion des sorties (Voir instructions en page 11)	Ausgangsanschluß (Anleitungen auf Seite 11)	Conexión de las salidas (Instrucciones en pagina 11)

Using the PowerLight 1.5^x and 1.6^{HVX}

CONNECTING INPUTS

These models are designed for use with an external active crossover for bi-amp applications, as shown here. Connect the crossover's low-frequency output to the input of Channel 1, which is the higher-powered channel of the amplifier.

Connect the high-frequency output of the crossover to the Channel 2 input.

Utilisation des Power-Light 1.5^x et 1.6^{HVX}

BRANCHEMENT DES ENTRÉES

Ces modèles sont conçus pour utilisation avec séparateur de fréquences actif externe pour application bi-amplifiées. Raccorder la sortie basses fréquences du séparateur à l'entrée 1 de l'amplificateur, le canal le plus puissant de l'amplificateur.

Raccorder la sortie hautes fréquences du séparateur à l'entrée 2 de l'amplificateur.

Benutzung der Power-Light 1.5^x und 1.6^{HVX}

EINGANGSANSCHLÜßE

Diese Verstärkertypen sind als Bi-Amp-Verstärker zur Benutzung mit externen Frequenzweichen gedacht. Den Tieftonausgang der Frequenzweiche mit Kanal 1 verbinden, der die höhere Leistung besitzt.


Den Hochtonausgang daher mit Kanal 2 verbinden.

Uso del PowerLight 1.5^x y 1.6^{HVX}

CONEXIÓN DE LAS ENTRADAS

Estos modelos han sido diseñados para ser usados con un crossover activo para uso biamplificado, como se muestra aquí. Conecte la salida de bajos del crossover a la entrada del canal 1, que es el canal de alto poder del amplificador.

Conecte la salida de altos del crossover a la entrada del canal 2 del amplificador.



POWERLIGHT 1.5^x & POWERLIGHT 1.6^{HVX}

Instead of the "combo" connectors, you can also use the screw terminals for connecting inputs.

Au lieu des connecteurs "Combo,"
vous pouvez utiliser les bornes pour
le branchement des entrées.

Anstelle der "Combo"-Steckverbinder können Sie auch die Schraubklemmen als Eingänge verwenden. En lugar de conectores 'combo', también puede usar las terminales de rosca para conectar entradas.

CONNECTING OUTPUTS

Connect the low-frequency loudspeaker to Channel 1's output, and the high-frequency loudspeaker to Channel 2's output, as shown (page 20); see page 11 for important instructions on safely connecting loudspeaker loads.

PL 1.6^{HVX} **only:** Do not use speaker loads of less than 4 ohms per channel.

BRANCHEMENT DES SORTIES

Brancher le haut-parleur de basses fréquences à la sortie canal 1 de l'amplificateur, et le haut-parleur de hautes fréquences à la sortie canal 2, tel que montré (page 20). Voir à la page 11 pour la notice de securité pour le branchement des haut-parleurs.

PL 1.6^{HVX} seulement: Ne pas utiliser de haut-parleurs donnant une charge totale de moins de 4 ohms par canal.

AUSGANGSVERBINDUNGEN

Verbinden Sie den Tieftonlautsprecher mit dem Ausgang von Kanal 1, und den Hochtonlautsprecher mit dem Ausgang von Kanal 2, wie gezeigt (Seite 20). Beachten Sie die Seite 11 für sichere Verbindung.

Nur PL1.6^{HVX}: Benutzen Sie keine Lautsprecherlasten von unter 4 Ohm pro Kanal.

CONEXIÓN DE SALIDAS

Conecte las bocinas de bajos a la salida del canal 1, y las bocinas de altos con la salida del canal 2 como se muestra (página 20). Léase la página 11 para instrucciones de seguridad cuando se ejecuten este tipo de conexiones con bocinas.

Sólo PowerLight 1.6^{HVX}: No use bocinas de menos de 4 ohmios por canal.



Using the PowerLight 2.4^{MB}

CONNECTING INPUTS

This model is a single-channel "mono block." It has a single input, with extra connections for daisy-chaining to one or more additional amplifiers.

Connect the audio signal as shown, using either the combo connector (which accommodates either a male ¼" or male XLR connector) or the screw terminals.

Utilisation du PowerLight 2.4^{MB}

BRANCHEMENT DES ENTRÉES

Ce modèle est un bloc monoral simple canal. Il est muni d'une seule entrée, avec prises supplémentaires pour le branchement en cascade vers un ou plusieurs autres amplificateurs.

Brancher le signal audio tel que montré, utilisant soit le connecteur Combo (peut recevoir une fiche ¼"/6.3 mm ou connecteur XLR mâle), soit les bornes à vis.

Benutzung der Power-Light 2.4^{MB} Endstufe

EINGANGSVERBINDUNGEN

Der Typ 2.4^{MB} ist ein Einkanalverstärker mit einem Eingang.
Zusatzverbindungen sind zum
Weiterschleifen des Eingangssignals
an weitere Verstärker vorhanden.

Schliessen Sie das Audiosignal wie gezeigt an, entweder am Combo-Steckverbinder (XLR oder 6,3 mm Klinke), oder an den Schraubklemmen


Uso del PowerLight 2.4^{MB}

CONEXIÓN DE ENTRADAS

Este modelo es un amplificador de un solo canal mono. Tiene una sola salida con conexiones extras para ser conectado en serie (daisychaining) a uno o más amplificadores.

Conecte la señal de audio como se muestra, usando ya sea el conector 'combo' (que funciona tanto con cables de ¼" o XLR masculinos) o las terminales de rosca.

DAISY-CHAIN TO OTHER AMPS (optional) BRANCHEMENT EN CASCADE VERS D'AUTRES AMPLIS (optionnel) MÖGLICHE VERBINDUNG ZU WEITEREN VERSTÄRKERN CONEYIÓN EN SERIE (optional)



POWERLIGHT 2.4MB

Use the additional connections shown for connecting to other amplifiers as needed. If you decide to connect the amplifiers via XLR-to-XLR, you will need either an XLR male-to-XLR male cable, or a male-to-male "gender changer" with a standard shielded XLR cable.

NOTE: If you make an unbalanced input connection with *any* of a group of amplifier inputs connected together, you will electrically unbalance all of them and may make the system more prone to hum and other electromagnetic interference.

Utiliser tel qu'illustré les points de connexion supplémentaires vers d'autres amplis. Si vous décidez de raccorder les amplificateurs par un câble XLR–XLR, vous devrez utiliser des connecteurs mâles aux deux extrémités, ou un inverseur mâle—mâle pour convertir un câble XLR blindé standard.

NOTE: Si vous faites une connexion asymétrique sur tout amplificateur faisant partie d'un groupe, toutes les connexions deviennent asymétriques dans ce groupe, rendant le système plus susceptible aux ronflements et autres interférences électromagnétiques.

Die zusätzlichen Verbindungen können zum Verbinden mit weiteren Verstärkern benutzt werden. Falls Sie diese Zwischenverbindungen mit XLR-Kabeln vornehmen wollen, so benötigen Sie beidseitig XLR-"Männchen".

ACHTUNG: Falls Sie auch nur eine einzige dieser Zwischenverbindungen mit unsymmetrischen Kabeln vornehmen, so betreiben Sie automatisch *alle* Verstärker unsymmetrisch. Dies kann zu Störungen wie z.B. Brumm, oder höherem Rauschen führen.

Use los conexiones adicionales aquí presentados para conectar más amplificadores según sus necesidades. Si decide conectar los amplificadores vía XLR–XLR, necesitará un cable XLR macho a macho o un adaptador.

NOTA: si hace una conexión no balanceada en cualquier punto de la cadena, desbalanceará la cadena eléctrica y hará que el sistema entero sea más susceptible a ruidos y otras interferencias electromagnéticas.



CONNECTING OUTPUTS

Its single channel design dictates that the amplifier also has a single output. However, it has *two* pairs of output terminals connected in parallel to allow the convenient use of parallel speaker loads, as the diagram on the previous page shows. See page 11 for important instructions on safely connecting loudspeaker loads.

BRANCHEMENT DES SORTIES

Puisqu'étant un amplificateur simple canal, le PowerLight 2.4MB a une seule sortie. Il est toutefois équipé de deux jeux de connecteurs de sortie montés en parallèle, ceci pour faciliter le branchement en parallèle de haut-parleurs, tel qu'illustré sur la page précédente. Voir à la page 11 pour la notice de sécurité pour le branchement des haut-parleurs.

AUSGANGSVERBINDUNGEN

Der Verstärker hat nur einen Ausgang. Allerdings sind zwei Paar Anschlußklemmen vorhanden, um einfache Parallelanschlüsse zu ermöglichen. Beachten Sie hierzu das Diagramm auf der vorherigen Seite. Beachten Sie auch Seite 11 für einen sicheren Anschluß.


CONEXIÓN DE SALIDAS

Su diseño de un solo canal dicta que el amplificador sólo contará con una salida. Pero encontrará que tiene dos terminales de salida conectadas en paralelo para permitirnos usar bocinas de la misma manera, como se muestra en el diagrama de la pagina anterior. Vea la pagina 11 para instrucciones de seguridad con conexiones de bocinas.

PROTECTION PROTECTION

SCHUTZSCHALTUNGEN

PROTECCIÓN



Turn-on/turn-off muting

The amplifier outputs are muted for a couple of seconds after turn-on, and immediately at turn-off.

Mise en sourdine lors de la mise sous/hors tension


Les sorties sont coupées pour quelques secondes quand on allume l'amplificateur, et immédiatement quand on l'éteint.

Stummschaltung bei An- und Ausschalten

Der Verstärkerausgang ist nach dem Einschalten für ein paar Sekunden stummgeschaltet. Bei Ausschaltung sofort.

Enmudecimiento de encendido/apagado

Las salidas del amplificador se enmudecen durante unas segundos al encender y apagar.



Short circuit protection

The Output Averaging™ circuit protects the output devices from short circuits and stressful loads.

Protection contre les court-circuits

Le circuit Output Averaging™ protège les transistors de sortie contre les court-circuits et les charges difficiles.

Schutz bei Kurzschluß

Die "Output Averaging™"-Schaltung schützt die Ausgangstransistoren vor Kurzschluß und Fehllast.

Protección contra corto-circuito

El circuito Output Averaging™ protege los dispositivos de salida contra corto circuitos y cargas inadecuadas.



Clip limiting

During normal operation, the clip limiter does not affect the audio signal and is, in fact, inaudible. It will allow brief clipping of peaks, activating only when continuous, hard clipping occurs. The clip limiter will then reduce the audio signal (up to 10dB) to minimize clipping. When clipping ends, the clip limiter will deactivate and cease its gain reduction.

Limiteur d'écrêtement

En utilisation normale, le limiteur d'écrêtement n'affecte pas le signal audio et il est en fait inaudible. Il permet l'écrêtement des transitoires et n'entre en action que lors d'écrêtement prolongé. Dans ce ças, le limiteur réduit le niveau du signal audio (jusqu'à 10 dB) de façon à minimiser l'écrêtement. Lorsque l'écrêtement cesse le limiteur se retire et cesse la réduction de gain.

Übersteuerungsbegrenzung

Während normalen Betriebes ist der Clip-Limiter unhörbar. Er erlaubt kurzes harmlosen Clippen und wird erst dann aktiv, wenn hartes, dauerndes Clippen erfolgt. Der Limiter wird dann das Audiosignal reduzieren (bis zu 10 dB), daß nur noch geringes Clippen erfolgen kann. Hört das Clippen auf, wird der Limiter abgeschaltet und beendet damit die Verstärkungsreduzierung.

Limitando clips

Durante el funcionamiento normal del amplificador, el limitador anti-clip no afecta a la señal de audio y, de hecho, es inaudible. Permitirá breves clips debidos a picos de señal y solo se activará cuando se produzca un clip continuo o prolongado. El limitador reducirá entonces la señal de audio (hasta 10 dB) hasta eliminar el clip. Cuando el clip desaperece, el limitador se desactivará, finalizando su reducción de ganancia.



Thermal protection

A variable-speed fan provides adequate cooling air flow. However, if the heatsink temperature should climb above 90° C, the outputs will mute until the amplifier cools down.

Protection thermique

Un ventilateur à vitesse variable fournit le courant d'air nécessaire au refroidissement de l'amplificateur. Si la température du radiateur devait dépasser 90° C, les sorties seraient coupées jusqu'à ce que l'amplificateur ait suffisament refroidi.

Thermische Schutzschaltung

Ein drehzahlgeregelter Lüfter sorgt für kühlenden Luftstrom. Falls die Kühlkörper dennoch über 90° C erhitzt werden, werden die Ausgänge bis zum Erreichen einer sicheren Betriebstemperatur stummgeschaltet.

Protección térmica

Un ventilador de velocidad variable proporciona el flujo de aire adecuado para le refrigeración. Si la temperatura del radiador sube por encima de los 90° centígrados, las salidas se enmudecen hasta que el amplificador se enfría.



DC fault protection

The amplifier will shut down if DC or excessive subsonic energy appears at the outputs.

Protection contre une anomalie CC


L'amplificateur sera éteint en présence de courant continu ou de signal subsonique excessif aux sorties.

Schutz gegen Gleichspannung

Beim Auftreten von Gleichspannung oder übermäßigen, tieffrequenten Signalen (Infraschall) an den Ausgängen, schaltet sich das Gerät selbständig ab.

Protección contra corriente continua

El amplificador cortará si hay corriente continua o demasiada energía subsónica en las salidas.



Input/output protection

The input circuits are isolated by resistors. An ultrasonic network decouples RF from the outputs and helps keep the amplifier stable with reactive loads.

Protection entrées/ sorties

Les circuits d'entrée sont isolés par des résistances. Un circuit ultrasonique découple les RF (Radio Fréquences) des sorties et aide à maintenir la stabilité de l'amplificateur sous des charges réactives.

Eingangs-/ Ausgangsschutz

Die Eingangsschaltungen sind mit Widerständen isoliert. Ein Ultraschallfilter entkoppelt Hochfrequenz von den Ausgängen und stabilisiert die Ausgangsschaltkreise gegen rückwirkende Störpegel oder Störspannungen.

Protección entrada/ salida

Las entradas están aislidas a través de resistencia. Una red ultrasónica elimina la radiofrecuencia de las salidas y ayuda al comportamiento estable del amplificador con cargas reactivas.

SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS | TECHNISCHE DATEN | ESPECIFICACIONES

	PowerLight 1.0	PowerLight 1.0 ^{HV}	PowerLight 1.4	PowerLight 1.5 ^x
OUTPUT POWER in watts $FTC: 20 \text{ Hz}-20 \text{ kHz} @ 0.1\% \text{ THD}$ $16\Omega \text{ per channel}$ $8\Omega \text{ per channel}$ $4\Omega \text{ per channel}$ $EIA: 1 \text{ kHz} @ 1\% \text{ THD}$ $8\Omega \text{ per channel}$ $4\Omega \text{ per channel}$ $2\Omega \text{ per channel}$ $2\Omega \text{ per channel}$ $Bridged \text{ Mono:}$ $16\Omega, 20 \text{ Hz}-20 \text{ kHz, 0.1\% THD}$ $8\Omega, 20 \text{ Hz}-20 \text{ kHz, 0.1\% THD}$ $4\Omega, 1 \text{ kHz, 1\% THD}$		165 300 500 325 525 N/A 600 1000 N/A	— 300 500 325 525 700 — 1000 1400	— 450 (Ch. 1), 200 (Ch. 2) 700 (Ch. 1), 325 (Ch. 2) 475 (Ch. 1), 210 (Ch. 2) 750 (Ch. 1), 350 (Ch. 2) 1000 (Ch. 1), 500 (Ch. 2) N/A N/A N/A
DYNAMIC HEADROOM	$3\mathrm{dB}$ at 4Ω			
DISTORTION SMPTE-IM	Less than 0.05%			
FREQUENCY RESPONSE (at 10 dB below rated output power)	20 Hz to 20 kHz, ±0.15 dB -3 dB points: 8 Hz and 100 kHz			
DAMPING FACTOR	Greater than 350 at 8Ω			
NOISE (unweighted)	108 dB below rated output (20	Hz to 20 kHz)		
VOLTAGE GAIN	40× (32 dB)	49× (34 dB)	49× (34 dB)	49× (34 dB) (Channel 1) 40× (32 dB) (Channel 2)
INPUT SENSITIVITY, V RMS (for rated power into 8 ohms)	1.0v (+2.2 dBu)	1.0v (+2.2 dBu)	0.96v (+1.9 dBu)	1.23v (+4.0 dBu) (Channel 1) 1.00v (+2.2 dBu) (Channel 2)
INPUT IMPEDANCE	10Κ Ω unbalanced 20Κ Ω balanced			
CONTROLS		2 gain knobs, clip limiter defeat switche witch (except PL 1.5 ^x) , remote power sup		
INDICATORS	PROTECT: Red LED STANDBY: Yellow LED POWER: Green LED	-10 dB: Yellow -20 dB: Yellow	D, 1 per channel LED, 1 per channel LED, 1 per channel LED, 1 per channel	
CONNECTORS	Input: Barrier strip and I Output: "Touch-Proof" bir	Neutrik "Combo" XLR and 1/4" (6.3 mm) nding posts	TRS, tip and pin 2 positive	
COOLING	Continuously variable speed fa	nn, tunnel heatsink, back-to-front air flow	ı .	

SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS | TECHNISCHE DATEN | ESPECIFICACIONES

	PowerLight 1.6 ^{HVX}	PowerLight 1.8	PowerLight 2.0 ^{HV}	PowerLight 2.4 ^{MB}
OUTPUT POWER in watts				
FTC: 20 Hz-20 kHz @ 0.1% THD				
16Ω per channel	425 (Ch. 1), 155 (Ch. 2)	_	400	_
8Ω per channel	725 (Ch. 1), 275 (Ch. 2)	400	650 N/A	1000
4Ω per channel EIA: 1 kHz @ 1 % THD	1100 (Ch. 1), 450 (Ch. 2)	650	N/A	1550
16Ω per channel	450 (Ch. 1), 165 (Ch. 2)	_	425	_
8Ω per channel	775 (Ch. 1), 300 (Ch. 2)	450	725	1050
4Ω per channel	1200 (Ch. 1), 475 (Ch. 2)	700	1000	1700
2Ω per channel	N/A	900	N/A	2400
Bridged Mono:				
16Ω , 20 Hz–20 kHz, 0.1% THD	N/A	_	1300	N/A
8Ω, 20 Hz–20 kHz, 0.1% THD	N/A	1300		N/A
8Ω, 1 kHz, 1% THD			2000	
4Ω, 1 kHz, 1% THD	N/A	1800	N/A	N/A
DYNAMIC HEADROOM	3 dB at 4 Ω			
DISTORTION				
SMPTE-IM	Less than 0.05%			
FREQUENCY RESPONSE (at 10 dB below rated output power)	20 Hz to 20 kHz, ±0.15 dB -3 dB points: 8 Hz and 100 kHz			
DAMPING FACTOR	Greater than 350 at 8Ω	Greater than 350 at 8Ω	Greater than 350 at 8Ω	Greater than 500 at 8Ω
NOISE (unweighted)	108 dB below rated output (20 H	Iz to 20 kHz)		
VOLTAGE GAIN	62× (36 dB) (Channel 1) 49× (34 dB) (Channel 2)	49× (34 dB)	62× (36 dB)	78× (38 dB)
INPUT SENSITIVITY, V RMS (for rated power into 8 ohms)	1.23v (+4.0 dBu) (Channel 1) 1.00v (+2.2 dBu) (Channel 2)	1.14v (+3.4 dBu)	1.16v (+3.5 dBu)	1.14v (+3.4 dBu)
INPUT IMPEDANCE	10Κ Ω unbalanced 20Κ Ω balanced			
CONTROLS	Front: AC switch, Ch. 1 and Ch. 2 Rear: Parallel/Stereo/Bridge swi	(except PL 2.4 $^{\rm MB}$) gain knobs, clip limiter of tch (except PL 1.6 $^{\rm HVX}$ and PL 2.4 $^{\rm MB}$), remote	defeat switches e power supply control terminal strip	
INDICATORS	PROTECT: Red LED STANDBY: Yellow LED		1 per channel D, 1 per channel	
	POWER: Green LED	-20 dB: Yellow LEI	D, 1 per channel D, 1 per channel	
CONNECTORS	Input: Barrier strip and Ne Output: "Touch-Proof" bind	eutrik "Combo" XLR and 1/4" (6.3 mm) TR ling posts	S, tip and pin 2 positive	
COOLING	Continuously variable speed fan,	, tunnel heatsink, back-to-front air flow		

SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNISCHE DATEN ESPECIFICACIONES

	PowerLight 1.0	PowerLight 1.0 ^{HV}	PowerLight 1.4	PowerLight 1.5 ^x
AMPLIFIER PROTECTION	Full short circuit†, open circuit, Stable into reactive or mismato	thermal, ultrasonic, and RF protection hed loads		
LOAD PROTECTION	Turn-on/turn-off muting, DC-fau	ult power supply shutdown, clip limiting		
OUTPUT CIRCUIT TYPE	AB	АВ	H-2	H-2 (Channel 1) AB (Channel 2)
		y linear output ear output with 2-step high efficiency circuit ear output with 3-step high efficiency circuit		
POWER REQUIREMENTS	120, 220-240 VAC, 50/60 Hz			
POWER CONSUMPTION @ 120 VAC, typical (both channels driven) Idle	0.7 A 3.5 A 5.2 A 7.7 A cal music program material with occas	1.0 A 5.1 A 7.6 A N/A sional clipping. Multiply currents by	0.8 A 3.7 A 5.5 A 7.8 A v 0.5 for 230V units *Pink nu	1.6 A 3.6 A 6.4 A 9.6 A
DIMENSIONS	19.0" (48.3 cm) wide, 3.5" (8.9 cr 17.9" (45.5 cm) deep (rear suppo	n) tall (2 rack spaces)	0.0 0.0 200 0.000	
WEIGHT	Shipping: 24 lbs (10.6 kg) Ne	t: 17.4 lbs (8 kg)		

SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNISCHE DATEN ESPECIFICACIONES

	PowerLight 1.6 ^{HVX}	PowerLight 1.8	PowerLight 2.0 ^{HV}	PowerLight 2.4 ^{MB}
AMPLIFIER PROTECTION	Full short circuit†, open circuit, t Stable into reactive or mismatcl	thermal, ultrasonic, and RF protection	on	
LOAD PROTECTION	Turn-on/turn-off muting, DC-fau	ılt power supply shutdown, clip lim	iting	
OUTPUT CIRCUIT TYPE	H-2 (Channel 1) AB (Channel 2)	H-2	H-2	H-3
		/ linear output ear output with 2-step high efficier ear output with 3-step high efficier		
POWER REQUIREMENTS	120, 220-240 VAC, 50/60 Hz			
POWER CONSUMPTION @ 120 VAC, typical (both channels driven, except: PL 2.4 ^{MB} —one chai	and driven			
Idle	1.5 A	0.8 A	1.3 A	0.8 A
1/8 power, 16 ohms*	1.5 A	0.0 A	5.0 A	0.0 A —
1/8 power, 8 ohms*	5.3 A	— 4.9 A	6.7 A	 5.0 A
1/8 power, 4 ohms*	8.5 A	7.3 A	9.6 A	6.9 A
1/8 power, 2 ohms*	N/A	9.6 A	N/A	11.4 A
NOTE: 1/8 power is representative of current draw with typi	1 - 7 - 1		urrents by 0.5 for 230V units *Pink n	
TVOTE. 1, 0 povvor to reproduktative or surroit draw with typi		monar onppmg. Wartipry o	arrente by 0.0 for 2007 arms	5,60
DIMENSIONS	19.0" (48.3 cm) wide, 3.5" (8.9 cn 17.9" (45.5 cm) deep (rear suppo			
WEIGHT	Shipping: 24 lbs (10.6 kg) Ne	t: 17.4 lbs (8 kg)		

†Output Averaging™ short-circuit protection (US Patent 4,321,554)

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

W A R R A N T Y INFORMATION

(USA only; see your dealer or distributor)

Disclaimer

OSC Audio Products, Inc. is not liable for any damage to speakers, amplifiers, or any other equipment that is caused by negligence or improper installation and/or use of the PowerLight amplifier.

Product Warranty

QSC guarantees the PowerLight to be free from defective material and/ or workmanship for a period of three years from the date of sale, and will replace defective parts and repair malfunctioning products under this warranty when the defect occurs under normal installation and useprovided the unit is returned to our factory via prepaid transportation with a copy of the proof of purchase, i.e., sales receipt. This warranty provides that examination of the returned product must indicate, in our judgment, a manufacturing defect. This warranty does not extend to any product which has been subjected to misuse, neglect, accident, improper installation, or where the date code has been removed or defaced

INFORMATIONS DE G A R A N T I E

(É-U seulement; consultez votre marchand ou distributeur)

Décharge

OSC Audio products, Inc. ne peut être tenu responsable de tout dommage à des haut-parleurs, amplificateurs, ou tout autre équipement qui pourrait être dû à de la négligence ou mauvaise installation et/ou utilisation d'un amplificateur PowerLight.

Garantie de produit

QSC garantit le produit PowerLight libre de défaut de pièce et/ou de fabrication, et ce pour une période de trois ans à partir de la date d'achat, et remplacera les pièces défectueuses et réparera le produit sous l'effet de cette garantie en autant que le produit est installé et utilisé de facon normale, et que le produit est retourné à notre usine port payé, accompagné d'une copie de la preuve d'achat, i.e. facture originale. Cette garantie est conditionnelle à ce qu'une inspection du produit retourné révèle, selon notre jugement, un défaut de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les produits ayant subi abus, négligence, accident, installation incorrecte, ou dont le code de date a été enlevé ou rendu illisible

GARANTIE-BEDINGUNGEN

(Nur USA; in anderen Ländern Ihren Fachhändler fragen.)

Haftungserklärung

QSC Audio Products, Inc. haftet nicht für Schäden an Lautsprechern, Verstärkern, oder anderen Geräten, die durch Fahrlässigkeit im Betrieb oder durch nachlässige Installation verursacht wurden.

Produktgarantie

QSC garantiert für die PowerLight-Verstärker einwandfreie Herstellung und Freiheit von Materialmängeln für die Dauer von drei Jahren nach Verkaufsdatum, Innerhalb dieser Zeit ersetzt QSC defekte Teile und repariert nicht funktionierende Komponenten /Produkte, wenn der Defekt unter normalen Betriebsumständen auftritt. Dies bei frachtfreiem Versand zum Hersteller. mit Kaufquittung. Der Garantiefall muss nach unserer Untersuchung und nach unserem Urteil, durch einen Herstellungsfehler ausgelöst worden sein. Eine weitergehende Haftung für Produkte, die missbräuchlich genutzt wurden, durch Fahrlässigkeit beschädigt worden sind, durch Unfall, durch unsachgemässe Installation, oder bei Entfernung des Datumscodes, schliessen wir aus.

INFORMACIÓN DE G A R A N T Í A

(EE. UU. solamente; consulte su comerciante o su distribuidor)

Atención

OSC Audio Products, Inc., no es responsable por daños a las bocinas, amplificadores o cualquier otro equipo que sea causado por negligencia o mala instalación o uso de los amplificadores PowerLight.

Garantía

QSC garantiza que el PowerLight estará libre de defectos en piezas o mano de obra por un período de tres años de la fecha de venta, y cambiará las partes que no funcionen y arreglará productos cubiertos por esta garantía mientras que el defecto surja bajo condiciones normales de uso y asumiendo que la unidad será enviada a nuestra fábrica vía transporte prepagado con una copia de la prueba de compra (ejemplo: recibo de venta). Esta garantía dependerá de una examinación del producto devuelto y deberá indicar, a nuestro juicio, un defecto de fabrica. Esta garantía no se extiende a ningún producto que ha sido sometido a uso fuera de nuestras recomendaciones. accidentes, instalación deficiente v si el código de la fecha ha sido enmendado o retirado.

A D D R E S S A D R E S S E A N S C H R I F T D I R E C C I Ó N W T E L E P H O N E E T T E L E F O N - T E L É F O N O INFORMATION N U M É R O S N U M M E R N



Mailing address / Adresse postale / Postanschrift / Dirección postal:

QSC Audio Products, Inc. 1675 MacArthur Boulevard Costa Mesa, CA 92626-1468 USA



Telephone Numbers / Numéros de téléphone / Telefonnummern / Números de teléfono:

Main Number / Numéro principal / Hauptnummer / Número principal +1 (714) 754-6175

Sales Direct Line / Ligne directe ventes / Verkauf-Direkt / Línea directo ventas +1 (714) 957-7100

Sales & Marketing / Verkes & marketing / Verkauf u. Marketing / Ventas y marketing (800) 854-4079 (toll-free in U.S.A. only)

(sans frais aux É-U seulement) (zollfrei nur beim USA)

(sin costo en EE. UU. solamente)

Customer Service / Service à la clientèle / Kundendienst / Servicio a la clientela +1 (714) 957-7150

(800) 772-2834

(toll-free in U.S.A. only) (sans frais aux É-U seulement) (zollfrei nur beim USA)

(sin costo en EE. UU. solamente)



Facsimile Numbers / Numéros de télécopieur / Telefaxnummern / Número de FAX:

Sales & Marketing FAX / Télécopie ventes & marketing / Telefax der Verkauf u. Marketing / FAX ventas y marketing

+1 (714) 754-6174

Customer Service FAX / Télécopie service à la clientèle / Kundendienst-Telefax / FAX servicio a la clientela

+1 (714) 754-6173



World Wide Web: www.gscaudio.com

E-mail: info@qscaudio.com

tech_support@qscaudio.com

